



ALMA är en svensktillverkad torkställning för väggmontering. ALMA monteras med hjälp av endast två skruvar. Ändå klarar den att bära upp till 30 kilo. Detta genom ERICSINDUSTRIER's höga kvalitet!

- Enkel montering
- Stor bärkraft
- Sparar utrymme

Monteringsanvisning:

1. Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen:

- 1x Huvudkomponent (Vit ram med linor för tvättupphängning)
- 2x Skruv korta (4,5 x45/30 med brun betongplugg)
- 2x Skruv långa (4,5 x60/35 med vit plugg för gips & träfiber)
- 2x väggfäste
- 2x Linor med brickor (Sitter på huvudkomponenten)

2. Montering av väggfäste. På **bild 1** till höger på denna sidan ser du hur du skall fästa dina väggfästen. Avståndet mellan C - C måtten varierar beroende på vad du har köpt för modell. Höjden för väggfästena varierar också beroende på vilken höjd som passar just dig. Viktigt att tänka på är att tvätten ska kunna hänga fritt under för bästa resultat!

3. Upphängning av torkställningen. Haka fast den långa sidan av huvudkomponenten i den krokliknande delen nertill på väggfästet. Linorna skall vara på den motsatta sidan. Därefter för du ner linorna i väggfästernas skåror (se **bild 2**). OBS! Tryck sedan huvudkomponenten nedåt med handpåläggning för att fixera knutarna på linorna (Se miniatyrer **bild 2**).

TIPS!

När du inte ska använda ALMA kan du på enklaste sätt fälla upp den mot väggen och haka i lina två i överkanten på väggfästet (se **bild 3**). Du kan självklart lägga undan ALMA när den inte behöver användas. Haka bara av huvudkomponenten från väggfästet!

1.

C - C Mått

Modell	Avstånd:
70x50 cm	460 mm
100x50 cm	770 mm
125x50 cm	1010 mm
140x50 cm	1160 mm

